

このページは、あなたのお茶室にあった商品がよりお選びやすくするために、ご活用ください。

それぞれのお茶室に合わせてお選び下さい。	頁	組合せ例	コンセント	コード	収納用 安全スイッチ	切替 スイッチ	お茶が たげる
炭点前と電熱式ができます	例2 2・3 	電熱式の場合 受金具 電熱式炉壇 うけ L809 → L900 → L801 → 炉壇(本炉) → L909 → 炉ぶち L301～L304 炭点前の場合	床下	見えない	○	炉壇のコーナー	○
	1・2・3 	電熱式の場合 炉壇(本炉) 受台 炭型シーズヒーター うけ L809 → L909 → L910 → S500 → 炉壇(本炉) → L909 → 炉ぶち L301～L304 炭点前の場合	部屋	見える		シーズヒーター スイッチ	○
	1 	電熱式と炭点前用 うけ L809 → コンセント窓付 炉壇(300%) → 受台 L910 → 炭型シーズヒーター S501 → 炉ぶち L301～L304	床下	見えない		シーズヒーター スイッチ	○
	2・5 	電熱式の場合 炉壇(本炉) 受台 電熱式炉用炭型ヒーター うけ L809 → L909 → L910 → L802 → 600W(灰型付) → 炉壇(本炉) → 炉ぶち L301～L304 炭点前の場合	部屋	見える		中間切替スイッチ	○
電熱式使用。二階、ビル・マンションに	2・3・5 	電熱式の場合 うけ L808 → 電熱式炉壇 → 炉ぶち L301～L304	床下	見えない	○	炉壇のコーナー	○
	2・3 	炉壇3点セット うけ L808 → 電熱式炉壇 → 炉ぶち L301～L304	床下	見えない	○	炉壇のコーナー	○
	3 	電熱式炉壇 炉ぶち (床下が浅く炉壇うけがセットできません。耐熱ボードでまわりを囲ってください。)	床下	見えない	○	炉壇のコーナー	○
	3・4 	スライド式炉壇 炉ぶち (この炉壇は床下に合せて深さが自由に動きます。)	床下	見えない	○	炉壇のコーナー	○
	3・4 	電熱式炉壇(浅型) 炉ぶち (畳の上からスラブ天まで140%の場合L301のみ高さ30%の炉ぶちがあります。)	床下	見えない	○	炉壇のコーナー	○

※当社では炉壇の施工はいたしておりませんので、ご了承ください。

八 炉

八炉は、利休が三畳台目、隅炉、向切などの炉を切り、四畳半切りとともに4種あって、茶式としてはそれぞれその逆勝手などをに入れて、八炉と呼ばれている。(矢印がスイッチ部です)

